

SYSTÈME D'EMBALLAGE DE BOUTEILLES VIDES SUR BARQUETTE

60EMA1500C

MODE DE FONCTIONNEMENT

Notre système AND & OR **60EMA1500C** réalise l'ordonnance et introduction automatique des bouteilles vides sur barquette de carton.

L'installation est d'habitude à la sortie de l'équipement de soufflage de bouteilles, après le testage.

CHARACTÉRISTIQUES

- Convoyeur des bouteilles jusqu'à la table d'ordonnance (Optionnel)
- Pousseur d'entrée de bouteilles avec indexeur. Ce système de travail (au cas des bouteilles cylindriques) réalise le déplacement d'une rangée par rapport à une autre (une mesure de la moitié d'une bouteille) à fin d'épargner de l'espace sur la barquette et d'accoupler la rangée antérieure avec la postérieure.
- Unité support pour barquette.
- Contrôle par automate PLC, variateurs de fréquence et clavier/afficheur pour programmation et affichage des paramètres (n° de rangées par barquette, type du format XX ou XY, temps, compteurs, etc...)
- Indications lumineuses extérieures pour état de l'équipement et alarmes.

SPÉCIFICATIONS


- Alimentation électrique: 220 Vac.50/60 Hz.
- Puissance installée: 0,6 Kw.
- Alimentation pneumatique: de 6 à 8 bar.
- Système standard pour Euro-barquettes 800x1200 ou 1000x1200. (Des autre tailles veuillez bien nous consulter).
- Dimensions: selon plan d'encombrement (Lay-out)

DES AUTRES ÉQUIPEMENTS

- Convoyeur de bouteilles.
- Testeur de poids dans les caisses.
- Table d'ordonnance de bouteilles et automate palettiseur.
- Équipements pour insertion des poignées sur le col des bouteilles.



PLAN D'ENCOMBREMENT



Spécifications soumises aux changements sans avertissement préalable. Ref.04.05-FR



AND & OR® S.A.



Avenue Blas Infante s/n. - Z.I. La Ladrillera - Rue Odiel, n° 3, 5 et 7.
41100 CORIADEL RIO (Séville) - Boîte Postale 31
Téléphone: 34 - 95 - 477 33 02 / 92 00 - Fax: 34 - 95 - 477 42 44

E-mail: andyor@andyor.com
<http://www.andyor.com>